## ISTRUZIONI DI MONTAGGIO PER DISTANZIALE AL VOLANTE FORD, CON FILI DA ALLUNGARE

## Attenzione:

- 1) Prima di iniziare, parcheggiate l'auto con le route dritte, perchè il millerighe del volante non ha un marcatore e potreste rimontarlo "saltando un dente" e ritrovarvi con il volante visibilmente storto a route dritte.
- 2) Scollegare la batteria durante tutta la procedura.
- 3) Fare attenzione quando si maneggiano I cavi. Non tirarli mai con forza. Hanno tutti dei connettori a scatto, prendersi un po' di tempo per vedere bene come sbloccarli.

INSTALLAZIONE – Si consiglia di guardare su internet un paio di video facendo una ricerca tipo "Ford smontaggio volante" o "smontaggio airbag" per familiarizzare con la procedura.

1) Estrarre l'airbag: girare il volante di 90° per scoprire I l'accesso alla molle che lo tengono attaccato al volante, e rimuovere le 2 plastiche (superiore e inferiore) che coprono il piantone appena dietro al volante stesso.



2) Si ottiene così accesso alle molle a graffa che tengono l'airbag al volante. Procurarsi un cacciavite piatto, molarlo e "C" e spingere la molla verso il centro del volante. L'airbag verrà appena fuori dal volante dal corrispondente lato. Le 2 molle sono ai lati destroy e sinistro del volante, a 180°.






Le molle dell'airbag viste da dentro sono come nelle 2 foto sotto.





3) Appena l'airbag è uscito dal volante, scollegate il connettore, sollevando prima la clip di sicurezza con un cacciavite sempre piatto. Delicatamente. Non tirare fuori il connettore senza aver sbloccato la clip di sicurezza.



- 4) Estratto il connettore dell'airbag, posare l'airbag stesso al sicuro lontano da tutti e da qualsiasi liquido.
- 5) Allentare la vite centrale del volante e assicurarsi che il volante scorra sul piantone e venga fuori. Quando si vede che scorre, si può togliere la vite del tutto.
- 6) Prima ancora di togliere il volante, sbloccare il connettore sopra alla vite. Aiutarsi con un cacciavite piatto.



7) Estrarre il volante e posarlo al sicuro affinchè non si graffi o danneggi. Si rimarrà con lo scenario della seconda foto a destra, con il contatto rotante a vista e il cablaggio dell'airbag penzolante.






8) È ora il momento di allungare I fili, sia dell'airbag, sia dei comandi al volante. Per allungare I fili dei comandi al volante, si useranno I cavi inclusi nel kit, da infilare nei pin dei connettori della macchina come indicato nelle foto sotto.












Per allungare I fili dell'airbag si proceda come segue:

9) Tagliare I fili, ci si render conto che sono normali fili elettrici.




10) Scoprire il nucleo conduttore dei fili con un pelacavi, sia dal lato della macchina che dalla parte che vi è rimasta in mano






11)Procurarsi dei fili elettrici, della stessa sezione di quelli del filo dell'airbag, e possibilmente anche degli stessi 2 colori. Tagliarli per la lunghezza necessaria, di solito pari a quella del distanziale: 5 o 6 cm. Pelare le estremità dei fili e alle stesse estremità fissare dei tubetti a crimpare. Avrete così preparato le vostre prolunghe.






12)Con la pinza a crimpare, stringere I 2 terminali delle 2 prolunghe ai 2 rispettivi fili che arrivano dal connettorino dell'airbag.




A fine lavoro otterrete il cablaggio prolungato completo, come nella foto seguente, che andrà collegato alla macchina.






Alcune machine hanno 2 connettori per l'airbag: significa che tutte le operazioni effettuate finora vanno fatte 2 volte.



Nella foto qui a sinistra potete vedere il risultato finale: il cavo airbag prolungato. D'ora in avanti si può procedere a montare il distanziale e il volante. 13) Inserire la parte in alluminio del distanziale nel piantone e avvitare la vite centrale che prima teneva il volante. Mentre lo si inserisce, far passare I fili dalla finestrella presente nella parte in allumino. Delicatamente e senza mai tirarli.









- 14) Avvitare la parte in acciaio sulla parte in alluminio del distanziale, usando le viti a brugola incluse, da serrare a 10 Nm, e se non avete la chiave dinamometrica, "a polso forte".
- 15) Inserire il volante nel piantone, facendo passare I fili nella finestrella nel volante stesso, e avvitare il dado incluso nel kit a 60 Nm. Se non avete la chiave dinamometrica, bisogna stringere "a forza di gomito" per 1 quarto di giro.



16) Reinserire I connettori nell'airbag e reinserire l'airbag nel volante. Pre-allinearlo nel volante stesso e inserirlo nella sede facendolo scorrere piano.

Ancora: date uno sguardo ai video su internet sullo smontaggio e il rimontaggio dell'airbag, sono molto d'aiuto.

- 18)Ricollegare la batteria
- 19) FINE.